MONIWATT

Guida rapida e scheda di riferimento

Monitor Wi-Fi per la Sua batteria, BMS o inverter

INSTALLARE IL BOX

1. Colleghi il cavo **RJ45** in dotazione al box e alla porta di comunicazione libera del Suo apparecchio (**RS485**, **RS232**, **BMS** o **Console**: la guida di installazione indica quale). Conservi questo cavo: è cablato per il Suo modello.
2. Alimenti il box con il cavo **USB-C** e un qualsiasi caricatore da telefono (5 V).
3. Lo schermo Le chiede di collegarsi a una rete Wi-Fi e ne mostra il nome. Si colleghi dal telefono (senza password). La pagina di configurazione si apre da sola; altrimenti apra `http://192.168.4.1`.
4. Scelga il Suo Wi-Fi a **2,4 GHz**, digiti la password e tocchi **Save**. Se la pagina chiede anche una password per il box, ne scelga una e la conservi. Il box si riavvia.
5. Lo schermo mostra ora i Suoi valori e, in basso, l'indirizzo del box. Apra quell'indirizzo (per esempio `http://192.168.1.57`) su un telefono o un computer di casa.

LA SUA DASHBOARD

Valori in diretta, ogni cella o ogni flusso di energia, curve sulle 24 ore, esportazione CSV e una scheda **Diagnostics**. Nessuna app e nessun account: tutto funziona sul Suo Wi-Fi.

Lo segua da ovunque

Il Cloud gratuito è incluso: 3 anni di storico e avvisi via e-mail. Nella pagina del box apra **Settings › Remote access (Cloud)**: vi trova il sito del Suo box e la sua chiave di accesso. Acceda a quel sito con la Sua e-mail e aggiunga il box con quella chiave.

Se l'invio al Cloud è disattivato, lo spunti nella stessa scheda. Senza Cloud tutto resta sul Suo Wi-Fi.

DOMOTICA

Home Assistant

Inserisca il Suo broker MQTT nella scheda **Smart home**: ogni sensore compare da solo (discovery MQTT).

API JSON

`/api.json` all'indirizzo del box: tutti i valori in JSON, per Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB…

TENERLO AGGIORNATO

Settings › Firmware update: **Check**, poi **Install** (circa 30 s). Ogni file è firmato. Non si avvia più? Lo reinstalli via USB dal sito del Suo box, pagina **/reset**.

DA SAPERE

- **Nuovo router o nuova password Wi-Fi?** Se all'accensione il box non trova il suo Wi-Fi, dopo circa 40 secondi lo schermo Le chiede di nuovo di collegarsi al Wi-Fi di configurazione.
- **Sola lettura:** il box legge soltanto il Suo apparecchio e non cambia alcuna impostazione. Il collegamento tra batteria e inverter resta intatto.
- **Nessun valore?** La scheda **Diagnostics** mostra cosa riceve il box. Verifichi che il cavo sia nella porta giusta.

Wi-Fi **2,4 GHz** Schermo **1,8″ a colori** Collegamento **1× RJ45, RS485 o RS232**
Alimentazione **USB-C, 5 V**

Serve aiuto? moniwatt.com/start

Scansioni: scelga la Sua marca per aprire la guida di installazione, con la porta da usare e le foto. Oppure risponda all'e-mail del Suo ordine: rispondiamo a ogni messaggio.